Georgia-Pacific ForceField
WEATHER BARRIER SYSTEM

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA PROYECTOS RESIDENCIALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de revestimiento más inteligente para paredes y techos inclinados

Si bien no puede controlar el clima, puede controlar la calidad de sus proyectos de construcción residencial y reducir en gran medida la cantidad de veces que lo llaman para encargarse de las reparaciones de daños relacionados con el clima.

ForceField® Weather Barrier System de Georgia-Pacific ofrece un nivel superior de protección contra los elementos. Este sistema integrado de revestimiento de barrera resistente al agua (WRB) se puede utilizar en estructuras residenciales con marcos de madera, desde paredes hasta techos inclinados.

Los paneles de revestimiento de madera diseñados con tecnología DryGuard®* y una superposición mejorada son el núcleo de este sistema de barrera contra la intemperie.

Los paneles ForceField® se instalan como tableros de fibra orientada (OSB) estándar o revestimiento de plywood y tienen la versatilidad de usarse tanto en aplicaciones de paredes como de techos inclinados. Los accesorios ForceField® presentan un diseño innovador y compatibilidad comprobada para realizar conexiones fundamentales en uniones, juntas y transiciones para paredes y techos inclinados. Cuando se instalan paneles y se sellan las juntas/uniones, se reduce el movimiento de aire incontrolado, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia energética de la estructura.

Cumplimiento del código

ForceField Weather Barrier System ha sido reconocido por la APA (The Engineered Wood Association), a través del Informe de producto APA PR-N136 y PR-N136F. Las bases de reconocimiento para que ForceField Weather Barrier System se utilice como barrera resistente al agua son la Sección 104.11 del IBC y la Sección R104.11 del IRC (materiales alternativos al requisito de barrera resistente al agua definido en la Sección 1404.2 del IBC y la Sección R703.2 del IRC). ForceField Weather Barrier System también sirve como una barrera de aire continua según lo prescrito por IECC 2012, Sección C 402.4, fuga de aire, para ambos materiales, C 402.4.1.2.1, y ensamblajes, C402.4.1.2.2, siempre que las uniones del panel, las aberturas irregulares y las penetraciones sean tratadas adecuadamente.

Almacenamiento y manipulación

Para garantizar un rendimiento óptimo, los paneles ForceField deben almacenarse y manipularse correctamente. Cumplir con las siguientes pautas ayudará a proteger los paneles contra daños durante el almacenamiento, el envío y en el lugar de trabajo.

Manipulación en tránsito: Tome precauciones para proteger los extremos y bordes del panel durante el envío. Si los paneles ForceField se envían en la plataforma de un camión abierto, cúbralos con una lona. Para envíos en vagones abiertos, utilice envoltura para madera para mantener los paneles secos y limpios.

Almacenamiento: Siempre que sea posible, guarde los paneles ForceField bajo techo. Utilice trozos de madera para lastrar el panel superior en una pila y reducir la deformación por la humedad. Si se espera exposición a la humedad, corte las bandas de acero de los paquetes para evitar daños en los bordes. Apile los paneles ForceField en una plataforma nivelada sostenida por al menos tres 4x4 para mantenerlos alejados del suelo. Coloque uno de 4x4 en el centro y los otros dos a 12-16" de los extremos. Nunca deje los paneles o la plataforma en contacto directo con el suelo. Cubra las pilas sin apretar con láminas de plástico o lonas. Sujete la cubierta en la parte superior de la pila, pero manténgala abierta y alejada de los lados y del fondo para asegurar una buena ventilación. Las cubiertas ajustadas impiden la circulación del aire y, cuando se exponen a la luz solar, pueden generar la aparición de moho u hongos.

Accesorios del ForceField Weather Barrier System: Guarde en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa.

Seguridad

Siga todas las regulaciones aplicables y otras prácticas de seguridad al instalar el ForceField Weather Barrier System. Use equipo de seguridad adecuado que incluya, entre otros, cascos de seguridad, protección para los ojos, guantes resistentes a cortes, cinturones de seguridad, arneses y otra protección contra caídas. No lo instale bajo lluvia, nieve, escarcha u otro clima que pueda resultar en condiciones resbaladizas.[1]

* Las características descritas aquí pueden no estar disponibles en todos los mercados geográficos. Consulte con la oficina de ventas o el representante de su empresa de Georgia-Pacific para más información.

[1] Siga todas las regulaciones de OSHA y otras prácticas de seguridad al instalar el ForceField® Weather Barrier System. Use equipo de seguridad adecuado que incluya, entre otros, cascos de seguridad, protección para los ojos, guantes resistentes a cortes, calzado adecuado, cinturones de seguridad, arneses y otra protección contra caídas. No lo instale bajo lluvia, nieve, escarcha u otro clima que pueda resultar en condiciones resbaladizas. Asegúrese de que los paneles ForceField® estén limpios y secos y se han implementado todas las medidas de seguridad antes de caminar o trabajar en techos inclinados.

COMPONENTES DEL SISTEMA

ForceField® Seam Tape

Una película polimérica sensible a la presión con un adhesivo acrílico para sellar las uniones de los paneles en la aplicación de pared del ForceField® Weather Barrier System. ForceField Seam Tape se rasga fácilmente para una instalación más rápida y es ideal para proyectos de construcción residencial.

Tamaño del rollo: 3" de ancho x 180' de largo
Espesor: Mínimo 0,003"
Embalaje: 8 rollos por caja

ForceField® Premium Tape

Una cinta autoadhesiva de alto rendimiento hecha de una película patentada con adhesivo acrílico. ForceField Premium Tape ofrece una durabilidad excepcional y resistencia al desgarro una vez instalada en un techo inclinado de una vivienda multifamiliar. ForceField Premium Tape se puede utilizar para tratar juntas y uniones en techos y paredes, aberturas irregulares, penetraciones y transiciones de materiales.

Tamaño del rollo: 3,75" de ancho x 90' de largo
Espesor: Mínimo 0,0145"
Embalaje: 12 rollos por caja

ForceField® Flex Tape

Disponible en anchos de 6" y 9", ForceField Flex Tape es una cinta tapajuntas autoadhesiva adaptable ideal para el tratamiento de durmientes de aberturas irregulares. Es una película de alta densidad orientada de dos capas acoplada a un adhesivo de caucho butílico de primera calidad y una lámina antiadherente.

Tamaño del rollo: 6" ancho x 75' largo
9" ancho x 75' largo
Espesor: Mínimo 0,012"
Embalaje: 2 rollos por caja

ForceField® Corner Seal

Una solución innovadora de Georgia-Pacific para ayudar a proteger su hogar o edificio contra los efectos nocivos de la naturaleza. El producto es un polipropileno semirrígido de 4" de ancho con una "bisagra viva", que permite su uso tanto en esquinas interiores como exteriores. Una vez instalado, ForceField Corner Seal brinda protección adicional contra la entrada de aire y humedad en lo que suelen ser algunas de las zonas del hogar más difíciles de sellar.

Tamaño del rollo: 4" de ancho x 200' de largo
Espesor: Mínimo 0,03"
Embalaje: 1 rollo por caja



DensDefy® Liquid Flashing

Un compuesto impermeabilizante y de detalles elaborado con un químico de polímero terminado en sililo (STP) que sella aberturas irregulares, penetraciones y transiciones de materiales en conjuntos de paredes nuevos o existentes. DensDefy Liquid Flashing crea una membrana tapajuntas elastomérica de alta duración.

Embalaje: Disponible un pomo de 20 onzas para aplicación de pistola profesional.

DensDefy® Transition Membrane

Una membrana impermeable compuesta de .625 milímetro que consta de .406 milímetro de adhesivo de butilo y .228 milímetro de revestimiento de polipropileno de alta densidad (HDPP).
Se utiliza principalmente como accesorio de transición entre materiales diferentes y donde su mayor ancho permite una instalación más eficiente.

Tamaño del rollo: 6" de ancho x 75' de largo
Embalaje: 8 rollos por caja

Tamaño del rollo: 9" de ancho x 75' de largo
12" de ancho x 75' de largo;
Embalaje: 4 rollos por caja

Disponible en rollos individuales en Amazon.

INSTALACIÓN EN PARED

Asegúrese siempre de seguir los requisitos de los códigos de construcción locales aplicables y las mejores prácticas de la industria. Todas las figuras e ilustraciones contenidas en estas instrucciones son representativas de instalaciones típicas de tapajuntas, pero no pretenden abordar todos los escenarios de construcción posibles.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación general de paneles de revestimiento de paredes, consulte la Guía de construcción con madera de ingeniería APA, formulario No. E30, disponible en la sección de publicaciones de apawood.org. Para obtener información adicional sobre el espaciamiento de los clavos y el refuerzo de paredes en áreas con fuertes vientos o cargas sísmicas, consulte la Tabla 23 de la guía. Inspeccione los paneles en busca de daños antes de la instalación.

Herramientas: Cinta métrica, herramienta de corte (cuchillo), sierra, regla, línea de tiza, rodillo en J, martillo, pistola de clavos neumática y reguladores de línea de aire, adaptadores de descarga para pistolas de clavos, compresor de aire, escuadra de viga, pistola para pomos.

Instalación de los paneles en las paredes

1. Alinee los paneles de pared vertical u horizontalmente con el marco de modo que el lado superpuesto gris o beige de los paneles ForceFiaeld® mire hacia afuera. Se debe mantener un espacio de 1/8" entre los paneles en todos los bordes y juntas de los extremos.

2. Fije los paneles de acuerdo con las especificaciones del proyecto y los requisitos del código de construcción local. Las pautas generales de fijación para revestimientos de madera son utilizar un clavo común 6d con un espacio mínimo a 6" al centro a lo largo de los bordes del panel y a 12" al centro en los soportes intermedios. Si se utilizan pistolas de clavos neumáticas, asegúrese de ajustar la presión del aire para que las cabezas de los clavos queden al ras.

   Si su herramienta neumática no tiene un ajuste para la profundidad del sujetador, se recomiendan accesorios de accionamiento al ras. Se incluyen guías en la superficie del panel para ayudar a ubicar los soportes para clavar.



Método alternativo:
Para usar en paneles de hasta 1/2" de espesor: use grapas de calibre 15 espaciadas a 4" a lo largo de los bordes del panel y 8" en los soportes intermedios, o grapas de calibre 16 espaciadas a 3" a lo largo de los bordes del panel y 6" en los soportes intermedios colocadas al ras con superficie del panel.

Nota:
Si el borde cortado del panel es vertical o está alejado del suelo, pegue ese borde inmediatamente después de la instalación con ForceField® Seam Tape.

Colocar cinta adhesiva en las uniones del panel de pared

Se debe utilizar una cinta aprobada de Georgia-Pacific para tratar las uniones entre los paneles de revestimiento de paredes. Las sustituciones no están cubiertas por la garantía.

Instalación:

1. Asegúrese de que la superficie esté libre de humedad, escarcha, polvo, suciedad y otros materiales que inhiban la adherencia. Centre la cinta sobre la unión del panel de modo que se aplique un mínimo de 1" de cinta a cada lado de la unión del panel.

2. Aplique una presión firme sobre la cinta ForceField® con la mano para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar arrugas y burbujas de aire. Como práctica recomendada, utilice un rodillo en J sobre la cinta después de la aplicación manual.

   Siempre que se produzcan empalmes de cinta, se debe utilizar una superposición mínima de 2". Aplique la cinta en secuencia de modo que se logre una aplicación superpuesta de tejas. En las juntas en T, la cinta debe superponerse al menos 2".

Instalación de ForceField® Corner Seal

1. Desenrolle el material y córtelo a una longitud manejable para la instalación. Cuando corresponda, superponga las piezas del sello de las esquinas un mínimo de 2" en una aplicación de traslape de tejas. Aplique un trozo de 6" de ForceField® Premium Tape sobre el empalme.
2. Doble el sello de esquina adecuadamente para formar una esquina interior o exterior.
3. Alinee el sello de esquina a 1"-2" de la parte superior de la pared.
4. Fije el sello de las esquinas usando clavos, clavos o grapas de terminación a intervalos de 3' y a un máximo de 1" desde el borde exterior.
5. Corte el sello de la esquina en longitudes manejables. No instale el sello de esquina a través de juntas de derivación y juntas de expansión o donde se anticipe movimiento.
6. Trate la parte inferior con otro trozo de 6" de ForceField Premium Tape a 1"-2" de la parte inferior.
7. Centre la cinta ForceField Premium Tape sobre un borde del sello de la esquina. La cinta debe superponerse al panel un mínimo de 1".
8. Aplique una presión firme sobre la cinta ForceField® Premium Tape con la mano para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar arrugas y burbujas de aire. Como práctica recomendada, utilice un rodillo en J sobre la cinta después de la aplicación manual.
9. Repita los pasos 6 a 8 para el otro borde del sello de esquina.
10. Aplique un trozo de 6" de cinta ForceField Premium Tape en la parte superior del sello de la esquina.

INSTALACIÓN EN PARED

Colocar cinta adhesiva o tratar alrededor de aberturas, penetraciones y transiciones de materiales irregulares

Se debe utilizar ForceField® Flex Tape, ForceField® Premium Tape o una alternativa aprobada por Georgia-Pacific alrededor de aberturas, penetraciones y transiciones de materiales. Asegúrese siempre de seguir los requisitos del código de construcción local. Utilice un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

Tratamiento de apertura irregular de ventana con ForceField® Flex Tape

1. Antes de aplicar el tapajuntas, asegúrese de que la superficie esté libre de humedad, escarcha, polvo, suciedad y otros materiales que inhiban la adherencia.

2. Mida la longitud del durmiente y agregue 12" para poder doblar ambas jambas aproximadamente 6".

3. Corte la longitud adecuada de ForceField Flex Tape con un cuchillo afilado.

4. Coloque la cinta dentro de la abertura irregular sobre el durmiente; comenzando por un lado, despegue y doble la mitad del revestimiento antiadherente hacia atrás y presione en su lugar.

5. Retire el revestimiento restante; comenzando en las esquinas, estire el tapajuntas hacia afuera y hacia la cara del panel y hacia arriba por la jamba. Luego, baje el tapajuntas sobre la cara del panel en el durmiente. Asegúrese de que un mínimo de 2" de tapajuntas se extienda sobre la superficie del panel.

6. Aplique una presión firme usando un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre el tapajuntas y la superficie y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

7. Corte dos trozos de 4" de ForceField Premium Tape y colóquelos en cada esquina de la jamba superior.

   Corte dos piezas adicionales de ForceField Premium Tape para las jambas lo suficientemente largas como para que la cinta se extienda sobre la ForceField Flex Tape y más allá de la parte superior, aproximadamente 2".

   Coloque la cinta ForceField Premium Tape sobre la cinta ForceField Flex Tape, envolviéndola en la abertura irregular y sobre la superficie del panel un mínimo de 2".

8. Mida la longitud de la parte superior y agregue 4"-5" para permitir la superposición del tapajuntas de la jamba. Retire el revestimiento antiadherente e instálelo de modo que la teja traslape el tapajuntas de la jamba. Asegúrese de que un mínimo de 2" de tapajuntas se extienda sobre la superficie del panel y dentro de la abertura irregular.

9. Pase todas las cintas tapajuntas con un rodillo en J, aplicando una presión firme para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

Opcional para ventanas con bridas:
Instale ForceField Premium Tape sobre la jamba y los rebordes superiores en una aplicación tipo teja, pero no aplique cinta sobre el reborde del durmiente.

Tratamiento de apertura irregular de la puerta

1. Asegúrese de que la superficie esté libre de humedad, escarcha, polvo, suciedad y otros materiales que inhiban la adherencia.

2. En el durmiente, coloque cinta tapajuntas o ForceField® Flex Tape que se extienda hacia arriba de la jamba un mínimo de 6" y hacia afuera y sobre la superficie del panel un mínimo de 2" si corresponde.

3. Corte dos trozos de cinta ForceField® Premium Tape del largo adecuado y colóquelos sobre la jamba de modo que se extienda más allá de la parte superior, aproximadamente 2", se superponga al tapajuntas del durmiente y se extienda sobre la cara de la superficie del panel un mínimo de 2".

4. Corte un trozo de cinta ForceField Premium Tape para la parte superior lo suficientemente largo como para que se extienda más allá del tapajuntas de la jamba. Colóquela sobre la cinta tapajuntas de la jamba con un estilo tipo teja. Asegúrese de lograr un mínimo de 2" de superposición sobre la superficie del panel.

5. Instale la puerta según los requisitos del fabricante.

Nota:
Se debe instalar un tapajuntas separado sobre puertas sin bridas; consulte las especificaciones del proyecto para conocer el tipo y la configuración del tapajuntas y siga todos los requisitos del código de construcción aplicables.

Opcional para puertas con bridas:
Instale ForceField Premium Tape sobre la jamba y las pestañas de la parte superior en una aplicación tipo teja. Consulte los requisitos y pautas de instalación con el fabricante de la puerta.

Tratamiento de las transiciones materiales y penetraciones

1. Asegúrese de que la superficie esté libre de humedad, escarcha, polvo, suciedad y otros materiales que inhiban la adherencia.

   Deje un espacio mínimo de 1/2" entre el panel ForceField® y la mampostería. Rellene los espacios entre los sustratos con un cordón de relleno para brindar soporte a la cinta.

2. Si no se prevé ningún movimiento, se puede utilizar ForceField Premium Tape. Si usa ForceField Premium Tape, retire el respaldo, céntrelo sobre la junta y presione firmemente en su lugar. Asegúrese de que haya un mínimo de 2" de cinta tapajuntas en cada sustrato o superficie del material.

3. Superponga un mínimo de 2" en todos los traslapos finales del tapajuntas. Para transiciones verticales, superponga cintas en una aplicación tipo teja.

4. Aplique una presión firme usando un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre el tapajuntas o la cinta y la superficie y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

INSTALACIÓN EN PARED

Intersección de la cubierta tapajuntas

1. Instale un tapajuntas (de otra marca) sobre ForceField® Weather Barrier System que se extienda por encima del larguero del encofrado aproximadamente entre 3 y 4".
2. Instale el larguero del encofrado siguiendo todos los requisitos del código de construcción aplicable.
3. Fije un tapajuntas rígido (de otra marca) sobre el larguero del encofrado.
4. Instale ForceField® Premium Tape sobre el reborde del tapajuntas rígido.
5. Instale todas las cintas en una aplicación superpuesta de tejas y superponga un mínimo de 2" en todos los empalmes.

Instalación de revestimiento de paredes sobre paneles ForceField®

Los revestimientos exteriores convencionales, incluidos, entre otros, madera, vinilo, metal o cemento, piedra, ladrillo o sistema de aislamiento y acabado exterior fijado mecánicamente (EIFS), se pueden aplicar sobre los paneles ForceField. Para estuco, instale una barrera permeable al vapor y resistente al agua igual o mayor que el rendimiento del papel Grado D sobre los paneles ForceField antes de aplicar la malla metálica. Para ladrillos, evite que los residuos de mortero entren en contacto permanente con los paneles ForceField y mantenga un espacio de aire mínimo de 2" entre los paneles ForceField y el revestimiento de ladrillo. Consulte las instrucciones del fabricante del revestimiento para obtener orientación adicional.

INSTALACIÓN DE TECHO INCLINADO

En aplicaciones de sistemas de techo, ForceField® Weather Barrier System debe instalarse según las instrucciones del fabricante del sistema de techo, la documentación técnica del proyecto y los códigos locales. Los paneles ForceField® están destinados a techos con pendiente de 2/12 o más y para reemplazar la primera capa del contrapiso requerido por la sección 1507.1.1 del Código Internacional de Construcción (IBC). Los paneles ForceField no están destinados a reemplazar la capa intermedia de un sistema de techo ni a servir como barrera contra el hielo.

Instalación de paneles en techos inclinados

1. Al instalar los paneles ForceField en el techo, oriente el panel de modo que el lado gris o beige de la barrera climática mire hacia afuera y la dirección larga (8') sea perpendicular a las cerchas o vigas del techo y abarque un mínimo de tres soportes. El borde corto (4') del panel debe estar centrado sobre un miembro estructural y escalonado a un mínimo de 24" de los paneles adyacentes.

2. Se debe mantener un espacio de 1/8" entre los paneles en todos los bordes y juntas de los extremos.

3. Los paneles ForceField se sujetarán a las cerchas o vigas del techo según las especificaciones del proyecto o los códigos locales y deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

   Utilice un clavo común 8d con espaciado mínimo a 6" al centro a lo largo bordes del panel y 12" al centro en los soportes intermedios. Los sujetadores deben colocarse a un mínimo de 3/8" de todos los bordes del panel.

   Si se utilizan pistolas de clavos neumáticas, asegúrese de ajustar la presión del aire para que las cabezas de los clavos queden al ras o a un máximo de 1/16" por debajo de la superficie del panel.

Nota:
Los paneles ForceField de 7/16" sin soporte que abarcan más de 16" requieren que los bordes del panel queden bloqueados o que se instalen clips en H al medio entre las cerchas o vigas del techo. La carga máxima permitida del techo para el espaciado de cerchas o vigas no aumenta por el uso de soportes de borde.



Colocar cinta adhesiva en las uniones del panel del techo

Se debe utilizar ForceField Premium Tape para tratar las uniones entre los paneles del techo. Las sustituciones no están cubiertas por la garantía limitada de Georgia-Pacific. Para obtener mejores resultados de rendimiento, se requiere sellar inmediatamente las juntas y uniones con cinta. Antes de aplicar la cinta, asegúrese de que las superficies de los paneles del techo estén libres de humedad, escarcha, polvo, suciedad y otros materiales que inhiban la adherencia.

1. Centre la cinta ForceField® Premium Tape sobre la unión del panel del techo.

2. Aplique una presión firme sobre la cinta ForceField® Premium Tape con la mano para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar arrugas y burbujas de aire. Como práctica recomendada, utilice un rodillo en J sobre la cinta después de la aplicación manual.

3. Dondequiera que se produzcan empalmes de cinta, se debe utilizar una superposición de 2". Aplique la cinta en secuencia de modo que se logre una aplicación superpuesta de tejas. En las juntas en T, la cinta debe superponerse 2".

INSTALACIÓN DE TECHO INCLINADO

Colocación de cinta en techos comunes

Clips en H instalados:

1. Los clips en H deben fijarse con ForceField® Premium Tape. Centre la cinta sobre el clip en H para asegurarse de que esté cubierto; aplique la presión adecuada en todos los lados del clip con la mano o con un rodillo en J.





Sistemas de techo a dos aguas:

1. Centre la cinta ForceField Premium Tape sobre la unión del caballete.

2. Aplique una presión firme sobre la superficie de la cinta con la mano o con un rodillo en forma de J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar las arrugas y burbujas de aire.



Nota:
La cinta en el caballete sirve para protección temporal contra la humedad. Antes de instalar la ventilación del caballete, se debe cortar la cinta del caballete para permitir una ventilación adecuada.

Transición de techo a pared:

1. Centre la cinta ForceField Premium Tape sobre la unión/transición entre los paneles de pared y techo.

2. Instale tapajuntas de metal en la transición del techo a la pared según el diseño del proyecto o el código de construcción local.

3. Aplique ForceField Premium Tape al borde superior del tapajuntas metálico instalado y al panel de la pared. La cinta aplicada debe cubrir todos los sujetadores empotrados utilizados para fijar el tapajuntas y un mínimo de 2" en la cara del panel. Si se necesita más de un trozo de cinta para lograr una cobertura adecuada, se debe aplicar la cinta sobre una teja.

4. Aplique una presión firme sobre la superficie de la cinta con la mano o con un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y las superficies y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

5. Termine por aplicar ForceField Premium Tape en el borde inferior del tapajuntas metálico y en el panel ForceField cubriendo todos los sujetadores empotrados utilizados para fijar el tapajuntas metálico y manteniendo un mínimo de 2" en la cara del panel para techos.

6. Aplique una presión firme sobre la superficie de la cinta con la mano o con un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y las superficies y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

Limahoya con tapajuntas:

1. Con ForceField Premium Tape, centre la cinta sobre la unión del limahoya donde se unen los paneles del techo.

2. Aplique una presión firme sobre la superficie de la cinta con la mano o con un rodillo en forma de J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y la superficie del panel y para eliminar las arrugas y burbujas de aire.

3. Instale tapajuntas de metal sobre la cinta ForceField Premium Tape instalada según las especificaciones del proyecto, los requisitos del código de construcción local y las instrucciones del fabricante.

4. Aplique ForceField Premium Tape sobre los bordes del tapajuntas metálico instalado a un mínimo de 2" sobre la cara del tapajuntas y del panel del techo. Si se utilizaron sujetadores para asegurar o fijar el tapajuntas, la cinta instalada debe cubrir todos los sujetadores al ras. Si se necesita más de un trozo de cinta para lograr una cobertura adecuada y cubrir los sujetadores al ras, se debe aplicar la cinta sobre una teja.

5. Aplique una presión firme sobre la superficie de la cinta con la mano o con un rodillo en J para garantizar que se logre una unión continua entre la cinta y las superficies y para eliminar arrugas y burbujas de aire.

LIMITACIONES DEL SISTEMA

Las siguientes recomendaciones y limitaciones son importantes para garantizar el uso adecuado y los beneficios del ForceField® Weather Barrier System. El incumplimiento de dichas recomendaciones y limitaciones puede anular la garantía limitada proporcionada por Georgia-Pacific Building Products para dichos productos. Para obtener detalles sobre la garantía limitada de ForceField Weather Barrier System, visite Warranty.GPForceField.com.

- Los paneles ForceField® de 7/16" sin soporte que abarcan más de 16" requieren que los bordes del panel queden bloqueados o que se instalen clips en H al medio entre las cerchas o vigas del techo. El uso de clips en H o bloqueos de bordes no aumenta las cargas máximas permitidas del techo.
- Los paneles ForceField están destinados a techos con pendiente de 2/12 o mayor.
- No lo use adosado a piedra o mampostería en general sin dejar un espacio mínimo de ½".
- No instale ForceField Weather Barrier System ni sus accesorios a temperaturas inferiores a 20 °F o si hay escarcha o hielo en la superficie del panel.
- Cuando se necesitan varias capas de una barrera o contrapiso resistente al agua, ForceField Weather Barrier System está diseñado para reemplazar solo la primera capa.
- ForceField Weather Barrier System no es una barrera contra el hielo. Cuando se requiera, la barrera contra el hielo debe instalarse sobre el ForceField Weather Barrier System.
- DensDefy® Liquid Flashing, DensDefy® Transition Membrane y las cintas ForceField no se pueden tener en cuenta para reemplazar tapajuntas rígidos, metálicos u otros tapajuntas a través de paredes prescritos por otros.
- ForceField Weather Barrier System es resistente a condiciones climáticas normales. No está diseñado para usarse como sistema de revestimiento o cubierta de techo terminado, ni para exposición prolongada al aire libre o inmersión en agua o agua en cascada desde un techo o piso sin terminar. El agua siempre debe dirigirse en dirección opuesta al ForceField Weather Barrier System.
- Evite condiciones que creen humedad en el aire y condensación dentro de las paredes exteriores o soportes del techo. Esta precaución es especialmente importante durante los períodos en los que las diferencias de temperatura exterior e interior pueden crear un punto de condensación dentro de la pared exterior. El uso de calentadores de aire forzado crea volúmenes de agua que, si no se ventilan adecuadamente, pueden condensarse sobre los materiales de construcción. El uso de calentadores y cualquier daño resultante no es responsabilidad de Georgia-Pacific Building Products. Consulte al fabricante del calentador para conocer el uso y la ventilación adecuados.
- Georgia-Pacific Building Products no garantiza ni es responsable del rendimiento de ningún revestimiento o sistema de revestimiento, membrana, sellador o accesorio que esté conectado o adherido al ForceField Weather Barrier System. El rendimiento y la compatibilidad de cualquier sistema de revestimiento es responsabilidad del fabricante del revestimiento o de la autoridad de diseño.
- No fije paneles de cemento directamente a los paneles ForceField.
- ForceField Weather Barrier System no está diseñado para aplicaciones en interiores ni como sustrato para baldosas, piedra, EIFS o ladrillos exteriores adheridos.
- Los sujetadores de paneles se introducirán en el marco y quedarán al ras con la cara, no avellanados.
- Los detalles de diseño del conjunto de techo o pared exterior, incluidos, entre otros, accesorios de revestimiento, juntas de control, detalles de transición de materiales, producto de establecimiento de drenaje, integración de puertas y ventanas, según las especificaciones del proyecto, deben instalarse correctamente.
- Las juntas, aberturas, transiciones y penetraciones deben sellarse, encintarse o taparse adecuadamente. No hacerlo puede anular la garantía limitada de Georgia-Pacific.
- Los paneles ForceField no deben pegarse a miembros de la estructura ni a soportes del techo.
- No instale los paneles ForceField sobre una superficie horizontal; asegúrese de que los paneles se instalen con suficiente pendiente positiva para evitar encharcamientos y acumulaciones de agua.
- No instale ForceField Weather Barrier System debajo del nivel del suelo.
- Todos los daños al revestimiento o a los orificios de los sujetadores desocupados deben repararse antes de instalar el revestimiento o el sistema de techo.
- Al volver a techar o reemplazar el techo o el sistema de revestimiento en un ForceField Weather Barrier System instalado, se debe colocar una barrera o contrapiso adicional resistente a la intemperie antes de instalar el nuevo conjunto de techo.
- No utilice productos de limpieza a base de solventes u otros materiales como membranas que contengan solventes.
- Para dimensiones y pavimentos superiores, utilice los términos de FFTG.
- No mueva ni reubique la cinta después de la colocación inicial.
- Evite que los residuos de mortero entren en contacto permanente con los paneles ForceField y mantenga un espacio de aire mínimo de 2" entre los paneles ForceField y el ladrillo o el revestimiento de mampostería.

* Estas representaciones son solo para fines ilustrativos y no están destinadas a fines de diseño.

Georgia-Pacific no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a la instalación o el rendimiento del conjunto general o de los componentes de dicho conjunto que no sean los paneles ForceField o los Accesorios ForceField® aprobados. Todos los componentes que no sean los paneles ForceField o los accesorios ForceField aprobados se muestran simplemente a modo de ilustración. En última instancia, el diseño y los detalles de cualquier proyecto, conjunto o sistema es responsabilidad de un profesional, y todos los proyectos deben cumplir con los códigos y normas de construcción aplicables. Georgia-Pacific renuncia a cualquier responsabilidad por la arquitectura, el diseño, la ingeniería o la mano de obra de cualquier proyecto, ensamblaje o sistema. La decisión final sobre el material y la aceptación la toma en última instancia la autoridad del código local.

Georgia-Pacific ForceField®
WEATHER BARRIER SYSTEM

GP Building Products
133 Peachtree Street, N.E. | Atlanta, Georgia 30303

LÍNEA TÉCNICA
Estados Unidos y Canadá: 800-225-6119

PRECAUCIONES: para obtener información sobre incendios, seguridad y uso del producto, visite BuildGP.com/safetyinfo o llame al 800-225-6119.

GARANTÍAS Y TÉRMINOS DE VENTA –
Para obtener información actualizada sobre la garantía, visite Warranty.GPForceField.com. Todas las ventas realizadas por Georgia-Pacific están sujetas a nuestros Términos de venta disponibles en BuildGP.com/TC.

©2025 Georgia-Pacific. Todos los derechos reservados. A menos que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales son propiedad de GP Wood Products LLC y GP Gypsum LLC o dichas empresas tienen su licencia.
04/25. Artículo #622141.